

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

Transparentní olej UVE

Použití: dřevěné fasády, pergoly, zahradní nábytek apod.

(dokončování vnějších ploch, podkladová dřevina SM, BO, MD)

1. Příprava podkladu

- z povrchu musí být důkladně odstraněna kůra a lýko
- aplikuje se na hoblované nebo broušené povrchy
- broušený povrch podkladu je vždy lepší z hlediska větší nasákavosti do dřeva, k broušení doporučujeme použít brusný papír o zrnitosti P100 (NE jemnější)

2. Aplikace Diotrol přírodní olejové transparentní impregnace (DI-natur, DIL-natur na DB)

- 1x nános 70-80 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- impregnace musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit film
- schnutí 24 hodin

3. Aplikace transparentního oleje UVE

- 1x nános 50-60 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- UVE olej musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit klasický nátěrový film
- schnutí 24 hodin

4. Aplikace transparentního oleje UVE

- 1x nános 45-55 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- UVE olej musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit klasický nátěrový film
- schnutí 24 hodin

POZOR:

*Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.
Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.*