

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

## PNtech OBJEKTÖL

**Použití:** nábytek, židle, stěny, vnitřní palubky, trámy, hračky, interiérové dveře, stropy

(podkladová dřevina BK, DB, JS, SM, BO...)

### 1. Příprava podkladu

- broušení podkladu P120

### 2. Aplikace PNtech OBJEKTÖL v požadovaném odstínu, resp. transparentní

- aplikace natíráním např. PNtech OBJEKTÖL P1200
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý olej z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod
- lze udělat lehký mezibrus houbičkou P120 (broušení však není nutné)

### 3. Aplikace PNtech OBJEKTÖL ve stejném odstínu jako v prvním nánosu, resp. transparentní

- aplikace natíráním např. PNtech OBJEKTÖL P1200
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý olej z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod

**PNtech OBJEKTÖL nesmí na povrchu vytvořit „lakový film“! Úlohou oleje není vytvořit na povrchu vrstvu imitující nalakovaný povrch. Olej má za úkol chránit povrch před vlhkostí, má jej impregnovat a zabezpečit přirozený vzhled povrchu. Nevsáknutý olej je proto nutné vytřít.**

#### **POZOR:**

*Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.*

*Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.*