

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

## PNtech ARBEITSPLATTENÖL (Olej na pracovní desky)

**Použití:** pracovní desky, stolové pláty  
(podkladová dřevina BK, DB, JS, SM, BO...)

### 1. Příprava podkladu

- broušení podkladu P120

### 2. Aplikace PNtech ARBEITSPLATTENÖL - transparentní

- aplikace natíráním
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý olej z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod
- lze udělat lehký mezibrus houbičkou P120 (broušení však není nutné)

### 3. Aplikace PNtech ARBEITSPLATTENÖL - transparentní

- aplikace natíráním
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý olej z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod

### *případně 4. Aplikace PNtech ARBEITSPLATTENÖL - transparentní*

- aplikace natíráním
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý olej z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod

**PNtech ARBEITSPLATTENÖL nesmí na povrchu vytvořit „lakový film“! Úlohou oleje není vytvořit na povrchu vrstvu imitující nalakovaný povrch. Olej má za úkol chránit povrch před vlhkostí, má jej impregnovat a zabezpečit přirozený vzhled povrchu. Nevsáknutý olej je proto nutné vytřít.**

### **POZOR:**

**Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem. Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.**

5. 2. 2020